

簡易取扱説明書



普通騒音計 NL-21

©REX CO.,LTD.

1. 測定条件

- 測定時間:10m
- 周波数重み特性:A 20~100dB レンジ
- 動特性:FAST AUTO2

2. 測定準備





Level Range キーでレベルレンジを 20 ~ 100dB に設定します(Under / Over の表示が出ないレンジにします)。





1. POWER キーを長押しして電源をいれます。

3. A / C / FLAT キーで周波数重み特性を A に設定します。





RION

A 18m 00 00:45

4. Fast / Slow キーで動特性を Fast に設定します。





5. Menu キーでメニュー画面を開きます。





6. カーソルキー↑↓←→を使ってカーソルを移動させ、以下の内容に設定します。



• Meas. time : 10m

設定

- Back Erase : off
- Cal mode : Internal

7. Fast / Slow キーでページを変え、2 ページ目を開き以下の内容に設定します。



設定・	Store mode : Auto2	(Leq)
-----	--------------------	-------

8. Fast / Slow キーでページを変え、4 ページ目を開き以下の内容に設定します。



設定 • LE : off

9. Fast / Slow キーでページを変え、5ページ目を開き、カーソルキー
↑↓←→を使って、日付・時刻を設定します。





10. Menu キーを1度押して測定画面に戻ります。





11. Cal キーを押して表示が 94.0 になっているか確認します。

注記 表示が【94.0dB】になっていない場合は、カーソルキー ↑↓←→を使って数値を合わせます。

3. 測定開始

1. Store キーを1度押して測定を開始します。



- 2. 測定を終了する際にもう1度 Store キーを押します。



4. 測定結果確認

1. Recall キーを押して測定したデータを呼び出します



2. 表示させたいデータファイル名の上でもう一度 Recall キーを押します。



NL-21 SOUND LEVEL METER



3. LA、Laeq、Lmax、Lmin・・・などを表示させたい場合は Mode キーで 画面を切り替えます。



C# 10- 0	0 00 0	11	10005	
CIED II	07/16	5 101	25:17	
Lea :	56.6	L05:	68.2	
Lmax:	53.6	L50:	55.1	
LCPK :	83.7	L98:	54.2	

4. データをパソコンで見る

1. 騒音計本体からコンパクトフラッシュを取り出し、カードリーダー等でパソコンと接続します。



2. パソコンにデータを移す際は、必ずコピーして貼り付けでデータを移動させて下さい。



3. 拡張子RNDが測定結果データ / RNHが測定の設定内容です。



4. 中のデータを見るには、拡張子をcsvに変更します。



5. RNDをエクセルで開きました。測定結果データが収録されています。 (工場現場等は、LAO5の数値を参考にしてください。)

Addre	ess		and the second s	U	E	G	G	- Td	1
1653	the set of the local division of the local d	Time	Measurmerl	Aeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LAIO
	1	2012/2/27 16:00	01000	63.1	908	82.8	41.3	69.5	66.1
1	2	2012/2/27 16:10	0.10.00	65.4	932	85.3	41.8	71	65.3
1000	3	2012/2/27 16:20	010:00	808	108.6	104	41.7	88.4	82.5
	4	2012/2/27 16:30	010:00	85.3	113	1072	42.3	88.3	75.2
	5	2012/2/27 16:40	0.03.44	63.4	86.9	81.5	42.8	69.1	66.5
11/1									
12 11									
0									

6. 85dB以下であれば、騒音規制範囲です。

0	HI		- = LA05	5						
	A		B	C	D	E	G	G	н	1
4	Address	T	ime	Measurmen	LAng	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LAIO
		1	2012/2/27 16:00	0.10.00	63.1	90.8	82.8	413	69.5	66.1
		2	2012/2/27 16:10	01000	65.4	93.2	85.3	41.8	71	65.3
		3	2012/2/27 16:20	01000	808	108.6	104	41.7	88.4	825
		4	2012/2/27 16:30	0.10.00	85.3	113	107.2	423	88.3	75.2
	all and	5	2012/2/27 16:40	0.03.44	63.4	86.9	81 5	42.8	69.1	66.5
	12/02/0								Sugar State	
1	aller									
	all have							0		
0	- in the second								10000	
1	-								CONTRACT.	
2	-							33.7.7.		

7. RNHをエクセルで開きました。設定内容が収録されています。







〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜3丁目29番 計測技術 株式会社レックス トttp://www.rex-inc.co.jp/ TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300